

■ 家庭用エアコン (1 / 10)

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
エアコン	シャープ株式会社	2014	2014年度モデル全機種 ※別売の家電ワイヤレスアダプター <HW-CA1> が必要です。	○	○	○	○	無線
		2015	2015年度モデル全機種 ※別売の家電ワイヤレスアダプター <HW-A01AY> が必要です。	○	○	○	○	無線
		2016	2016年度モデル全機種 ※別売の家電ワイヤレスアダプター <HW-A01AY> が必要です。	○	○	○	○	無線
		2017	2017年度モデル全機種 ※別売の家電ワイヤレスアダプター <HW-A01AY> が必要です。	○	○	○	○	無線
	ダイキン工業株式会社	2014	2014年モデル (R型) RXシリーズ・AXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ・DXシリーズ ※別売品の無線LAN接続アダプター (BRP051A41) もしくは有線LAN接続アダプター(BRP061A41)が必要です。 ※Eシリーズは別途、遠隔制御P板セット(KRP067A41)が必要です。 ※消費電力量の確認は対応していません。	○	○	—	—	有線/無線
		2015	【壁掛形ルームエアコン】2015年モデル(S型)全機種 RXシリーズ・AXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ・DXシリーズ、 Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ ※別売品の無線LAN接続アダプター (BRP051A41又はBRP072A41、BRP072A44) または有線LAN接続アダプター (BRP061A41) が必要です。BRP051A41は遠隔制御は対応していません。 ※LAN接続アダプター(BRP072A44以外)にて遠隔制御を行う場合は、LAN接続アダプターのファームウェアをVer2.9.1以降へバージョンアップする必要があります。 ※Eシリーズは別途、遠隔制御P板セット(KRP067A41)が必要です。 ※消費電力量の確認はRX、AX、DXに対応しております。(BRP051A41を除く)	○	○	○	○	有線/無線
			【ハウジング・マルチルームエアコン】2014、2015年モデル(R型)全機種 天井埋込カセット形(シングルフロータイプ)、天井埋込カセットタイプ(ダブルフロータイプ)、壁埋込形、床置形、アミニティビルトイン形 ※別売品の無線LAN接続アダプター (BRP051A41又はBRP072A41、BRP072A44) もしくは有線LAN接続アダプター (BRP061A41) が必要です。 ※本シリーズは、遠隔制御は対応していません。 ※消費電力量の確認は対応していません。 ※ワイドセレクトマルチ接続時には対応していません。	○	○	—	—	有線/無線

■ 家庭用エアコン (2 / 10)

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
エアコン	ダイキン 工業 株式会社	2016	<p>【壁掛形ルームエアコン】2016年モデル(T型)全機種 RXシリーズ・AXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ・DXシリーズ、 Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ ※別売の無線LAN接続アダプター (BRP072A41、BRP072A44) または有線LAN接続アダプター(BRP061A41) が必要です。 ※LAN接続アダプター(BRP072A44以外)にて遠隔制御を行う場合は、LAN接続アダプターのファームウェアを Ver2.9.1 以降へバージョンアップする必要があります。 ※Eシリーズは別途、遠隔制御P板セット(KRP067A41)が必要です。 ※消費電力量の確認はRX、AX、DXに対応しております。</p>	○	○	○	○	有線/無線
		2017	<p>【壁掛形ルームエアコン】2017年モデル(U型)全機種 RXシリーズ・AXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ・DXシリーズ・KXシリーズ、 Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ ※別売の無線LAN接続アダプター (BRP072A44) または有線LAN接続アダプター(BRP061A41)が必要です。 ※有線LAN接続アダプター(BRP061A41)にて遠隔制御を行う場合は、有線LAN接続アダプターのファームウェアをVer2.9.1 にバージョンアップする必要があります。 ※Eシリーズ、K Xシリーズは別途、遠隔制御P板セット(KRP067A41)が必要です。 ※消費電力量の確認は対応しております。</p>	○	○	○	○	有線/無線

■ 家庭用エアコン (3 / 10)

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
エアコン	パナソニック株式会社	2014	<p>X、A、EX、GX、J、Z シリーズ (計 171機種) ※別売のCF-TA9 (無線アダプター)、CF-TC7B (無線ゲートウェイ (メディアコンバーター)) が必要です。 ※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが 情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。</p>	○	○	-	○	無線
		2015	<p>H Xシリーズ CS-HX (285C、365C2、405C2、565C2、635C2、715C2、805C2) 【W・C】 X Sシリーズ CS-XS (225C、255C、285C、285C2、365C、365C2、405C、405C2、565C2、635C2、715C2、805C2) 【W・C】 Xシリーズ CS-X (225C、255C、285C、285C2、365C、365C2、405C、405C2、565C2、635C2、715C2、805C2) 【W】 CS- (225CXR、255CXR、285CXR、365CXR、365CXR2、405CXR、405CXR2、565CXR2、635CXR2、715CXR2、805CXR2)【W】 (225CX、255CX、285CX、285CX2、365CX、365CX2、405CX、405CX2、565CX2、635CX2、715CX2、805CX2)【W・C】 Aシリーズ CS- (22TAE3、25TAE3、28TAE3、36TAE3、40TA2E3、56TA2E3、63TA2E3、71TA2E3、80TA2E3)【W】 E Xシリーズ CS-EX (225C、255C、285C、365C、405C2、565C2、635C2、715C2) 【W・C】 CS- (225CEX、255CEX、285CEX、365CEX、405CEX2、565CEX2、635CEX2、715CEX2) 【W・C】 CS-E (225CZ、255CZ、285CZ、405C2Z、565C2Z、635C2Z) 【W】 CS- (22TEXJ、25TEXJ、28TEXJ、35TEXJ、40TEX2J、56TEX2J、63TEX2J、71TEX2J、22TEE3、25TEE3、28TEE3、40TE2E3)【W】 G Xシリーズ CS-GX (225C、255C、285C、365C、405C2、565C2) 【W】 CS-(225CGX、255CGX、285CGX、365CGX、405CGX2、565CGX2)【W】 Jシリーズ CS-J(225C、255C、285C、365C2、405C2、565C2) 【W・C】 CS-(225CJ、255CJ、285CJ、365CJ2、405CJ2、565CJ2) 【W・C】 Zシリーズ CS- (22TZE3、25TZE3、28TZE3) 【W】 U Xシリーズ CS-UX (255C2、285C2、405C2、565C2、635C2) 【W】 T Xシリーズ CS-TX (225C、255C、285C2、405C2、565C2、635C2) 【W】 N Xシリーズ CS-NX (285C、405C2) 【W】 ※【W】【C】は色記号となります。 ※別売のCF-TA9 (無線アダプター)、CF-TC7B (無線ゲートウェイ (メディアコンバーター)) が必要です。 ※パナソニック製エアコンを光BOX+(EMS版)で操作する場合は、必ずエアコン本体の設定を遠隔操作ができるようにしてからお使いください。設定は付属のリモコンで行います。詳しくはエアコンの取り扱い説明書をご確認ください。 ※エアコン本体を遠隔操作ができる環境にしていると、2 2 時間以上連続して運転できない場合があります。 ※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが 情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。</p>	○	○	○	○	無線

■ 家庭用エアコン (4 / 10)

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
エアコン	パナソニック株式会社	2016	WXシリーズ CS-WX (406C2、566C2、636C2、716C2、806C2) [W・C] XSシリーズ CS-XS (226C、256C、286C、286C2、366C、366C2、406C、406C2、566C2、636C2、716C2、806C2) [W・C] Xシリーズ CS-X (226C、256C、286C、286C2、366C、366C2、406C、406C2、566C2、636C2、716C2、806C2) [W] CS- (226CXR、256CXR、286CXR、366CXR、366CXR2、406CXR、406CXR2、566CXR2、636CXR2、716CXR2、806CXR2)、[W] (226CX、256CX、286CX、286CX2、366CX、366CX2、406CX、406CX2、566CX2、636CX2、716CX2、806CX2)[W・C] VEシリーズ CS-(22BVE3、25BVE3、28BVE3、36BVE3、40BV2E3、56BV2E3、63BV2E3、71BV2E3、80BV2E3)[W] SXシリーズ CS-SX (226C、256C、286C、406C2、566C2) [W] CS-(226CSX、256CSX、286CSX、406CSX2、566CSX2) [W] SEシリーズ CS- (22BSE4、25BSE4、28BSE4、40BS2E4、56BS3E4) [W] Sシリーズ CS-S(226C、256C、286C、406C2、566C2) [W] EXシリーズ CS-EX(226C、256C、286C、366C、406C2、566C2、636C2、716C2) [W・C] CS-(226CEX、256CEX、286CEX、366CEX、406CEX2、566CEX2、636CEX2、716CEX2) [W・C] CS-E(226CZ、256CZ、286CZ、406C2Z、566C2Z、636C2Z) [W] CS-(22BEXJ、25BEXJ、28BEXJ、35BEXJ、40BEX2J、56BEX2J、63BEX2J、71BEX2J、22BEE4、25BEE4、28BEE4、40BE2E4) [W] GXシリーズ CS-GX (226C、256C、286C、366C、406C2、566C2) [W] CS-(226CGX、256CGX、286CGX、366CGX、406CGX2、566CGX2、22BGXK、25BGXK、28BGXK、40BGX2K、56BGX2K) [W] Jシリーズ CS-J(226C、256C、286C、366C2、406C2、566C2) [W・C] CS-(226CJ、256CJ、286CJ、366CJ2、406CJ2、566CJ2) [W・C] Zシリーズ CS-(22BZE4、25BZE4、28BZE4) [W] Fシリーズ CS-(226CF、256CF、286CF、366CF2、406CF2、566CF2) [W]	○	○	○	○	無線
※【W】【C】は色記号となります。 ※別売のCF-TA9 (無線アダプター)、CF-TC7B (無線ゲートウェイ (メディアコンバーター)) が必要です。 ※パナソニック製エアコンを光BOX+(EMS版)で操作する場合は、必ずエアコン本体の設定を遠隔操作ができるようにしてからお使いください。設定は付属のリモコンで行います。詳しくはエアコンの取り扱い説明書をご確認ください。 ※エアコン本体を遠隔操作ができる環境にしていると、2 2 時間以上連続して運転できない場合があります。 ※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。								

■家庭用エアコン（5 / 10）

機器名称	企業名	販売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
エアコン	パナソニック株式会社	2017	UX シリーズ CS-UX (257C2 287C2 407C2 567C2 637C2)	[W]				無線
			WX シリーズ CS-WX (407C2 567C2 637C2 717C2 807C2 907C2)	[W]				
			XS シリーズ CS-XS (227C 257C 287C 367C 367C2 407C2 567C2 637C2 717C2 807C2 907C2)	[W] [C]				
			X シリーズ CS-X (227C 257C 287C 367C 407C2 567C2 637C2 717C2 807C2 907C2)	[W]				
			CS- (227CZ 257CZ 287CZ 407C2Z 567C2Z 637C2Z 717C2 807C2Z 907C2Z)	[W]				
			(227CX 257CX 287CX 287CX2 367CX 367CX2 407CX 407CX2 567CX2 637CX2 717CX2 807CX2 907CX2)	[W]				
			(227CXE 257CXE 287CXE 287CX2E 367CX 367CX2E 407CXE 407CX2E 567CX2E 637CX2E 717CX2E 807CX2E 907CX2E)	[W] [C]				
			VE シリーズ CS- (25DVE5 28DVE5 36DVE5 40DV2E5 56DV2E5 63DV2E5 71DV2E5 80DV2E5)	[W]				
			SX シリーズ CS-SX (227C 257C 287C 407C2 567C2)	[W]				
			CS- (227CSX 257CSX 287CSX 407CSX2 567CSX2)	[W]				
			EX シリーズ CS-EX (227C 257C 287C 367C 407C2 567C2 637C2 717C2)	[W] [C]				
			CS- (227CEX 257CEX 287CEX 407CEX2 567CEX2 637CEX2 717CEX2)	[W] [C]				
			(22DEE5 25DEE5 28DEE5 40DE2E5)	[W]				
			CS-E (22DEXJ 25DEXJ 28DEXJ 36DEXJ 40DEX2J 56DEX2J 63DEX2J 71DEX2J)	[W]				
			CS-GX (227CEE 257CEE 287CEE 367CEE 407CE2E 567CE2E 637CE2E 717CE2E)	[W]				
			GX シリーズ CS- (227CZ 257CZ 287CZ 407C2Z 567C2Z 637C2Z)	[W]				
			(227C 257C 287C 367C 407C2 567C2)	[W]				
			(227CGX 257CGX 287CGX 367CGX 407CGX2 567CGX2)	[W]				
			(22DGE5 25DGE5 28DGE5 40DG2E5)	[W]				
			(22DGXK 25DGXK 28DGXK 40DGX2K 56DGX2K)	[W]				
			(22DGXY 25DGXY 28DGXY 40DGX2Y)	[W]				
			J シリーズ CS-J (227CGE 257CGE 287CGE 367CGE 407CG2E 567CG2E)	○	○	○	○	
			CS- (227C 257C 287C 367C2 407C2 567C2)	[W]				
			(227CJ 257CJ 287CJ 367CJ2 407CJ2 567CJ2)	[W]				
			(227CJE 257CJE 287CJE 367CJ2E 407CJ2E 567CJ2E)	[W]				
			Z シリーズ CS- (22DZE5 25DZE5 28DZ2E5)	[W]				
			F シリーズ CS-F (227C 257C 287C 367C2 407C2 567C2)	[W]				
			CS- (227CZ 257CZ 287CZ 407C2Z 567C2Z)	[W]				
			(227CFR 257CFR 287CFR 407CFR2 567CFR2)	[W]				
			(227CF 257CF 287CF 367CF2 407CF2 567CF2)	[W]				
(22DFE5 25DFE5 28DFE5 40DF2E5)	[W]							
(22DFJ 25DFJ 28DFJ 40DF2J)	[W]							
(227CFE 257CFE 287CFE 407CF2E 567CF2E)	[W]							
(22BBK 28BBK 36BBK2 40BBK2 56BBK2)	[W]							
UB シリーズ CS-UB (287CC2 407CC2 567CC2)								
<p>※【W】【C】は色記号となります。 ※別売のCF-TA9（無線アダプター）、CF-TC7B（無線ゲートウェイ（メディアコンバーター））が必要です。 ※パナソニック製エアコンを光BOX+(EMS版)で操作する場合は、必ずエアコン本体の設定を遠隔操作ができるようにしてからお使いください。設定は付属のリモコンで行います。詳しくはエアコンの取り扱い説明書をご確認ください。 ※エアコン本体を遠隔操作ができる環境にしていると、22時間以上連続して運転できない場合があります。 ※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。</p>								

■ 家庭用エアコン (6 / 10)

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
エアコン	株式会社 富士通 ゼネラル	2014	nokia® X シリーズ (AS-X80D2、AS-X71D2、AS-X63D2、AS-X56D2、AS-X45D2、AS-X28D) nokia® Z シリーズ (AS-Z80D2、AS-Z71D2、AS-Z63D2、AS-Z56D2、AS-Z40D2、AS-Z28D、AS-Z25D、AS-Z22D) nokia® ME シリーズ (AS-714M2E2、AS-634M2E2、AS-564M2E2、AS-404M2E2、AS-284ME2、AS-254ME2、AS-224ME2) ※別売品の無線LAN接続アダプター (APS-12B) が必要です。	○	○	○	○	無線
		2015	nokia® X シリーズ (AS-X80E2、AS-X71E2、AS-X63E2、AS-X56E2、AS-X40E2、AS-X28E、AS-X25E、AS-X22E) nokia® Z シリーズ (AS-Z80E2、AS-Z71E2、AS-Z63E2、AS-Z56E2、AS-Z40E2、AS-Z28E、AS-Z25E、AS-Z22E) nokia® S シリーズ (AS-S56E2、AS-S40E2、AS-S28E、AS-S25E、AS-S22E) nokia® M シリーズ (AS-M71E2、AS-M63E2、AS-M56E2、AS-M40E2、AS-M28E、AS-M25E、AS-M22E) nokia® S-KS シリーズ (AS-S565KS2、AS-S405KS2、AS-S285KS、AS-S255KS、AS-S225KS) nokia® BKS シリーズ (AS-565BKS2、AS-405BKS2、AS-285BKS、AS-255BKS、AS-225BKS) W シリーズ (AS-W71E2、AS-W63E2、AS-W56E2、AS-W40E、AS-W28E、AS-W25E、AS-W22E) R シリーズ (AS-R56E2、AS-R40E、AS-R28E、AS-R25E、AS-R22E) ※別売品の無線LAN接続アダプター (APS-12B) が必要です。	○	○	○	○	無線

■ 家庭用エアコン (7 / 10)

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
エアコン	株式会社 富士通 ゼネラル	2016	nocria® X シリーズ (AS-X80F2、AS-X71F2、AS-X63F2、AS-X56F2、AS-X40F2、AS-X28F、AS-X25F、AS-X22F) nocria® ZS シリーズ (AS-ZS80F2、AS-ZS71F2、AS-ZS63F2、AS-ZS56F2、AS-ZS40F2、AS-ZS28F、AS-ZS25F、AS-ZS22F) nocria® GS シリーズ (AS-GS71F2、AS-GS63F2、AS-GS56F2、AS-GS40F、AS-GS28F、AS-GS25F、AS-GS22F) R シリーズ (AS-R56F2、AS-R40F、AS-R28F、AS-R25F、AS-R22F) C シリーズ (AS-C56F2、AS-C40F、AS-C28F、AS-C25F、AS-C22F) nocria® M シリーズ (AS-M71F2、AS-M63F2、AS-M56F2、AS-M40F2、AS-M28F、AS-M25F、AS-M22F) nocria® S-KS シリーズ (AS-S566KS2、AS-S406KS2、AS-S286KS、AS-S256KS、AS-S226KS) nocria® G-KS シリーズ (AS-G716KS2、AS-G636KS2、AS-G566KS2、AS-G406KS、AS-G286KS、AS-G256KS、AS-G226KS) nocria® BKS シリーズ (AS-566BKS2、AS-406BKS2、AS-286BKS、AS-256BKS、AS-226BKS) nocria® XE シリーズ (AS-806X2E4、AS-716X2E4、AS-636X2E4、AS-566X2E4、AS-406X2E4、AS-286XE4、AS-256XE4、AS-226XE4) nocria® HE シリーズ (AS-806H2E4、AS-716H2E4、AS-636H2E4、AS-566H2E4、AS-406H2E4、AS-286HE4、AS-256HE4、AS-226HE4) nocria® CE シリーズ (AS-566C2E4、AS-406C2E4、AS-286CE4、AS-256CE4、AS-226CE4) nocria® SN シリーズ (AS-S56FN2、AS-S40FN2、AS-S28FN、AS-S25FN、AS-S22FN) W シリーズ (AS-W71F2、AS-W63F2、AS-W56F2、AS-W40F、AS-W28F、AS-W25F、AS-W22F) CHシリーズ (AS-C566H2、AS-C406H、AS-C366H、AS-C286H、AS-C256H、AS-C226H) EEシリーズ (AS-406EE4、AS-286EE4、AS-226EE4) HKTシリーズ (AS-226HKT) nocria®GN シリーズ (AS-GN56G2、AS-GN40G2、AS-GN28G2、AS-GN25G、AS-GN22G) ※別売品の無線LAN接続アダプター (APS-12B) が必要です。	○	○	○	○	無線
		2017	nocria® X シリーズ (AS-X80G2、AS-X71G2、AS-X63G2、AS-X56G2、AS-X40G2、AS-X28G、AS-X25G、AS-X22G) nocria® Gシリーズ (AS-G71G2、AS-G63G2、AS-G56G2、AS-G40G2、AS-G28G、AS-G25G、AS-G22G) nocria® XE シリーズ (AS-807X2E5、AS-717X2E5、AS-637X2E5、AS-567X2E5、AS-407X2E5、AS-287XE5、AS-257XE5、AS-227XE5) ※別売品の無線LAN接続アダプター (APS-12B) が必要です。	○	○	○	○	無線

■ 家庭用エアコン (8 / 10)

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
エアコン	三菱電機株式会社	2014	MSZ-ZXV225-W,T, MSZ-ZXV255-W,T, MSZ-ZXV285-W,T, MSZ-ZXV365-W,T, MSZ-ZXV635S-W,T, MSZ-ZXV715S-W,T, MSZ-ZXV805S-W,T, MSZ-ZXV285S-W,T, MSZ-ZXV365S-W,T, MSZ-ZXV405S-W,T, MSZ-ZXV565S-W,T, MSZ-ZXV905S-W,T ※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-WF002-AC)が必要です。	○	○	○	○	無線
		2015	MSZ-ZXVシリーズ (225,255,285,285S,365,365S,405S,565S,635S,715S,805S,905S 各W,T) MSZ-HXVシリーズ (255,285S,405S,565S,635S 各W,T) MSZ-JXVシリーズ (225,255,285,285S,365,365S,405S,565S 各W,T) MSZ-BXVシリーズ (225,255,285,365,405S,565S Wのみ) MSZ-AXVシリーズ (225,255,285,285S,365,365S,405S,565S 各W,T) MSZ-KXVシリーズ (225,255,285S,405S,565S 各W,T) MLZ-RXシリーズ、GXシリーズ、Wシリーズ ※1 MSZシリーズの接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-AC)が必要です。 ※2 MLZシリーズの接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-ACB)、取付金具及び延長ケーブルが必要 です。 ※3 霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客さまは、無線LANアダプター(スマートフォン用)を取り外す前に、霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの“エアコン解除”を行ってから取り外してください。 エアコン解除の方法については、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書ご確認ください。 ※4 光BOX+のアプリのみで操作をすると、約2~4時間以内にエアコンの運転が停止することがございます。 長時間連続運転をする場合は運転状態を定期的にご確認ください。 ※5 室内温度表示は8~38℃までが表示可能です。 実際の室内温度が8℃以下は「8℃」、38℃以上は「38℃」と表示されます。	○	○	○	○	無線

■ 家庭用エアコン (9 / 10)

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
エアコン	三菱電機株式会社	2016	MSZ-FZVシリーズ (4016S,5616S,6316S,7116S,8016S,9016S Wのみ) MSZ-FZシリーズ (4016S,5616S,6316S,7116S,8016S,9016S Wのみ) MSZ-ZXVシリーズ (2216,2516,2816,2816S,3616,3616S,4016S,5616S,6316S,7116S,8016S,9016S 各W,T) MSZ-ZWシリーズ (2216,2516,2816,2816S,3616,3616S,4016S,5616S,6316S,7116S,8016S,9016S 各W,T) MSZ-EMシリーズ (2216E4,2516E4,2816E4,3616E4,4016E4S,5616E4S,6316E4S,7116E4S,8016E4S, 9016E4S Wのみ) MSZ-HXVシリーズ (2516,2816S,4016S,5616S,6316S,7116S Wのみ) MSZ-ZDシリーズ (2516,2816S,4016S,5616S,6316S,7116S Wのみ) MSZ-XDシリーズ (2216,2516,2816S,3616S,4016S,5616S Wのみ) MSZ-KXVシリーズ (2216,2516,2816S,4016S,5616S 各W,T) MSZ-FLVシリーズ (2816,3616S,4016S,5616S,6316S,7116S 各W,R) MSZ-FLシリーズ (2816,3616,4016S,5616S,6316S,7116S 各W,R) MSZ-JXVシリーズ (2216,2516,2816,2816S,3616,3616S,4016S,5616S,6316S,7116S 各W,T) MSZ-Xシリーズ (2216,2516,2816,3616,4016S,5616S,6316S,7116S Wのみ) MSZ-BXVシリーズ (2216,2516,2816,3616,4016S,5616S Wのみ) MSZ-Lシリーズ (2216,2516,2816,3616,4016S,5616S Wのみ) MSZ-AXVシリーズ (2216,2516,2816,2816S,3616,3616S,4016S,5616S 各W,T) MSZ-Pシリーズ (2216,2516,2816,3616,4016S,5616S Wのみ)	○	○	○	○	無線
※1 MSZシリーズの接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-AC)が必要です。 ※2 霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客さまは、無線LANアダプター(スマートフォン用)を取り外す前に、霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの「エアコン解除」を行ってから取り外してください。エアコン解除の方法については、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書ご確認ください。 ※3 光BOX+のアプリのみで操作をすると、約2～4時間以内にエアコンの運転が停止することがございます。長時間連続運転をする場合は運転状態を定期的にご確認ください。 ※4 室内温度表示は8～38℃までが表示可能です。実際の室内温度が8℃以下は「8℃」、38℃以上は「38℃」と表示されます。								

■ 家庭用エアコン (10 / 10)

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
エアコン	三菱電機株式会社	2017	MSZ-FZVシリーズ (4017S,5617S,6317S,7117S,8017S,9017S Wのみ) MSZ-FZシリーズ (4017S,5617S,6317S,7117S,8017S,9017S Wのみ) MSZ-ZXVシリーズ (2217,2517,2817,2817S,3617,3617S,4017S,5617S,6317S,7117S,8017S,9017S 各W,T) MSZ-ZWシリーズ (2217,2517,2817,2817S,3617,3617S,4017S,5617S,6317S,7117S,8017S,9017S 各W,T) MSZ-VXVシリーズ (4017S,5617S,6317S,7117S Wのみ) MSZ-FDシリーズ (4017S,5617S,6317S,7117S Wのみ) MSZ-HXVシリーズ (2517,2817S,4017S,5617S,6317S,7117S 各W,T) MSZ-ZDシリーズ (2517,2817S,4017S,5617S,6317S,7117S Wのみ) MSZ-NXVシリーズ (2217,2517,2817S,3617S,4017S,5617S Wのみ) MSZ-XDシリーズ (2217,2517,2817S,3617S,4017S,5617S,6317S Wのみ) MSZ-KXVシリーズ (2217,2517,2817,2817S,4017S,5617S 各W,T) MSZ-JXVシリーズ (2217,2517,2817,2817S,3617,3617S,4017S,5617S,6317S,7117S 各W,T) MSZ-Xシリーズ (2217,2517,2817,3617,4017S,5617S,6317S,7117S Wのみ) MSZ-BXVシリーズ (2217,2517,2817,3617,4017S,5617S Wのみ) MSZ-Lシリーズ (2217,2517,2817,3617,4017S,5617S Wのみ) MSZ-AXVシリーズ (2217,2517,2817,2817S,3617,3617S,4017S,5617S 各W,R) MSZ-Sシリーズ (2217,2517,2817,3617,4017S,5617S 各W,N)	○	○	○	○	無線
※ 1 MSZシリーズの接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-AC)が必要です。 ※ 2 霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客さまは、無線LANアダプター (スマートフォン用) を取り外す前に、霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの“エアコン解除”を行ってから取り外してください。エアコン解除の方法については、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書ご確認ください。 ※ 3 光BOX+のアプリのみで操作をすると、約 2 4 時間以内にエアコンの運転が停止することがございます。長時間連続運転をする場合は運転状態を定期的にご確認ください。 ※ 4 室内温度表示は8~38℃までが表示可能です。実際の室内温度が8℃以下は「8℃」、38℃以上は「38℃」と表示されます。								

■その他接続機器（1 / 5）

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
家庭用 ヒート ポンプ 給湯機 (エコ キュート)	株式会社 コロナ	2016	<p>AX4シリーズ CHP-HXE37AX4、CHP-HXE46AX4 CHP-ED302AX4、CHP-ED372AX4、CHP-E372AX4、CHP-E462AX4 CHP-37AX4、CHP-46AX4、CHP-37AX4-2、CHP-E37AX4、CHP-E46AX4 CHP-37AX4JE、CHP-37AX4JJ、CHP-46AX4JE、CHP-46AX4JJ CHP-HXE37AX4K、CHP-HXE46AX4K CHP-37AX4K、CHP-46AX4K、CHP-37AX4K-2、CHP-46AX4K-2 CHP-E37AX4K、CHP-ES46AX4、CHP-S46AX4K CHP-S46AX4K-2、CHP-ES46AX4K、CHP-ES46AX4K-2 CHP-37AX4KJE、CHP-46AX4KJE CHP-S30AX4 CHP-A32AX4</p> <p>AX3シリーズ CHP-37AX3-7、CHP-46AX3-7、CHP-37AX3K-7、CHP-46AX3K-7 CHP-46ATX3、CHP-46ATX3K</p> <p>SAX4シリーズ CHP-37SAX4、CHP-46SAX4</p> <p>※接続には、インターホンリモコンとの組み合わせが必要です。 (ボイスリモコンでは接続できません。) ※接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ (HMA-1) が必要です。</p>	○	○	○	○	有線
		2017	<p>AX5シリーズ CHP-ED302AX5、CHP-ED372AX5、CHP-E372AX5、CHP-E462AX5 CHP-37AX5、CHP-46AX5、CHP-37AX5-2、CHP-E37AX5、CHP-E46AX5 CHP-37AX5K、CHP-46AX5K、CHP-37AX5K-2、CHP-46AX5K-2 CHP-E37AX5K、CHP-ES46AX5、CHP-ES46AX5K CHP-S46AX5K、CHP-S46AX5K-2 CHP-S30AX5、CHP-S30AX5-1、CHP-37AX5-4 CHP-S30AX5E-4、CHP-S30AX5JE-4、CHP-S30AX5J-4、CHP-S30AX5JJ-4 CHP-37AX5K-7、CHP-46AX5K-7</p> <p>※接続には、インターホンリモコンとの組み合わせが必要です。 (ボイスリモコンでは接続できません。) ※接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ (HMA-1) が必要です。</p>	○	○	○	○	有線

■その他接続機器（2 / 5）

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
家庭用 ヒート ポンプ 給湯機 (エコ キュート)	ダイキン 工業 株式会社	2014	ネオキュート スタンダード エコキュート スタンダード (高圧給湯) Nシリーズ 薄型タンク 寒冷地 ※別売の無線LANアダプタ BRP077A41 (ファームウェアVer.3.0.0以降) または有線LANアダプタ BRP061A42 (ファームウェアVer.3.0.0以降) が必要です。 ※上記機種末尾にEまたはHがついた機種も対応しております。(E: 耐塩害仕様機種、H: 耐重重塩害仕様機種)	○	○	—	—	無線/有線
		2015	スマQ (高圧給湯) Mシリーズ (高圧給湯) スタンダード (高圧給湯) Nシリーズ 薄型タンク (高圧給湯) 寒冷地 (高圧給湯) ※別売の無線LANアダプタ BRP077A41 (ファームウェアVer.3.0.0以降) または有線LANアダプタ BRP061A42 (ファームウェアVer.3.0.0以降) が必要です。 ※上記機種末尾にEまたはHがついた機種も対応しております。(E: 耐塩害仕様機種、H: 耐重重塩害仕様機種)	○	○	—	—	無線/有線
		2016	スマQ (高圧給湯) スタンダード (高圧給湯) Nシリーズ 薄型タンク (高圧給湯) 寒冷地 (高圧給湯) ※別売の無線LANアダプタ BRP077A41 (ファームウェアVer.3.0.0以降) または有線LANアダプタ BRP061A42 (ファームウェアVer.3.0.0以降) が必要です。 ※上記機種末尾にEまたはHがついた機種も対応しております。(E: 耐塩害仕様機種、H: 耐重重塩害仕様機種)	○	○	—	—	無線/有線

■その他接続機器 (3 / 5)

機器名称	企業名	販売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)			
				操作	表示	操作	表示				
家庭用 ヒート ポンプ 給湯機 (エコ キュート)	パナソニック 株式会社	2016	JPU シリーズ HE-JPU37HXS HE-JPU46HXS HE-JPU37HQS HE-JPU46HQS					無線			
			JU シリーズ HE-JU37HXS HE-JU46HXS HE-JU37HQS HE-JU46HQS								
			WU シリーズ HE-WU37HQS HE-WU46HQS								
			X シリーズ HE-X37HXS HE-X46HXS								
			J シリーズ HE-J37HQS HE-J37HQES HE-J37HQFS HE-J46HQS								
			HE-J46HQES HE-J37HSS HE-J46HSS HE-J37HZS								
			HE-J37HZES HE-J46HZS HE-J46HZES								
			C シリーズ HE-C30HQS HE-C30HQMS HE-C30HQES HE-C30HQFS								
			W シリーズ HE-W37HQS HE-W46HQS								
			B シリーズ HE-B56HQS								
			V シリーズ HE-V20HQS HE-V20HQMS								
			NSU シリーズ HE-NSU37HQS HE-NSU37HQMS								
			HE-NSU46HQS HE-NSU46HQMS								
			NU シリーズ HE-NU37HQS HE-NU37HQMS								
			HE-NU46HQS HE-NU46HQMS								
			NS シリーズ HE-NS37HQS HE-NS37HQMS								
			HE-NS46HQS HE-NS46HQMS								
			H シリーズ HE-H37HQS HE-H46HQS				○		○	○	○
			N シリーズ HE-N37HQS HE-N37HQMS HE-N46HQS HE-N46HQMS								
			S シリーズ HE-S37HQS HE-S37HQMS HE-S46HQS HE-S46HQMS								
FPU シリーズ HE-FPU37HQS HE-FPU37HQMS											
HE-FPU46HQS HE-FPU46HQMS											
FU シリーズ HE-FU37HQS HE-FU37HQMS HE-FU46HQS HE-FU46HQMS											
F シリーズ HE-F37HQS HE-F37HQMS HE-F46HQS											
HE-F46HQMS HE-F37HQES HE-F46HQES											
L シリーズ HE-L37HQS HE-L37HQMS HE-L46HQS HE-L46HQMS											
AJU シリーズ HE-AJU37HQS HE-AJU46HQS HE-AJ37HQS HE-AJ46HQS											
AF シリーズ HE-AF37HQS HE-AF37HQMS HE-AF46HQS HE-AF46HQMS											
<p>※別売のCF-TA9C (HEMSアダプター)、CF-TC7B (無線ゲートウェイ (メディアコンバーター)) が必要です。 ※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが 情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。</p>											

■その他接続機器（4 / 5）

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
家庭用 ヒート ポンプ 給湯機 (エコ キュート)	三菱電機 株式会社	2014	SRT-W30D形、SRT-W37D形 ※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(GT-HEM1)が必要です。	○	○	○	○	無線
		2016	SRT-P552UB形、SRT-P462UB形、SRT-P372UB形、 SRT-P552B形、SRT-P462B形、SRT-P372B形、 SRT-PK552UBD形、SRT-PK462UBD形、SRT-PK372UBD形、 SRT-W302D形、SRT-W372D形 ※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(GT-HEM2)が必要です。	○	○	○	○	無線
液晶 テレビ	三菱電機 株式会社	2014 2015 2016	LCD-19LB6、LCD-24LB6、LCD-32LB6、LCD-32LB6H、LCD-40ML6、 LCD-50MLW6H、LCD-65LBW6H、LCD-39LSR6、LCD-50LSR6、LCD-A32BHR6、LCD-A39BHR6 LCD-19LB7、LCD-24LB7、LCD-32LB7、LCD-32LB7H、LCD-40ML7、LCD-50ML7H、LCD-65LBW7H LCD-A32BHR7、LCD-A40BHR7、LCD-A50BHR7、LCD-58LSR7、LCD-58LS1、LCD-65LS1 LCD-A32BHR85、LCD-A40BHR8、LCD-A50BHR8、LCD-58LS3、LCD-65LS3	○	○	○	○	有線
計測機能 付 分電盤	河村電器 産業 株式会社	2014 2015 2016 2017	[enステーションEcoEye] ELY～Fシリーズ（合計358機種） ENY～Fシリーズ（合計442機種）シリーズ合計800機種	-	○	-	○	有線
電力計測 ユニット	河村電器 産業 株式会社	2016 2017	[enステーションEcoEye S（増設タイプ※1）] EZH KU3（主幹1回路+分岐3回路） EZH KU7（主幹1回路+分岐7回路） EZH KT3（主幹1回路+分岐 3回路+太陽光発電用ブレーカMCB3P30Ax1）の合計3機種 [enステーションEcoEye S（分電盤組み込みタイプ※2）] ENZ2Y～シリーズ（太陽光発電用分電盤x12機種） ENZ3Y～シリーズ（オール電化+太陽光発電用分電盤x12機 種） ENZ5Y～シリーズ（太陽光発電用+自家発電用分電盤x14機種）の合計38機種 ※1 既設住宅向け ※2 任意の特定少回路のみ計測する（主幹1回路+2～3回路）分電盤タイプになります。	-	○	-	○	有線
照明	東芝 ライテック 株式会社	2014 2015 2016 2017	LEDD85001N-LT1（φ125ダウンライト）、LEDD85021-LT1（φ100ダウンライト） （計2機種）	○	○	○	○	有線

■その他接続機器（5 / 5）

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
IH クッキング ヒーター	三菱電機 株式会社	2015 2016 2017	CS-PT34HNWSR、CS-PT34HNSR CS-PT316HNWSR、CS-PT316HNSR ※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター（HM-02A-CS）が必要です。	-	○	-	○	無線
電力モニタ 機器 (太陽光 発電)	オムロン 株式会社	2016	エナジーインテリジェントゲートウェイ 住宅向けPV用計測ユニットセット 形KP-MU1P-M-SET ※住宅向けPV用セット 形KP-MU1P-SETについては、製造番号SA161000019以降が対象となります。 各セット品の詳細は、以下URLをご参照ください。 http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/kp/monitor/	-	○	-	○	有線/無線
	長州産業 株式会社	2016	カラーモニターセット（計測ユニット+表示ユニット） CMCS-Z01A 計測ユニットセット（表示ユニット無し） CMCS-Z01AM	-	○	-	○	有線/無線
蓄電 ハイブリット システム	田淵電機 株式会社	2015	蓄電ハイブリットシステムパッケージ ・EKH1A(自動ON/OFF仕様)本体型番:EHC-S55MP3B-PNJ ・EKH1B(手動ON/OFF仕様)本体型番:EHC-S55MP3B-PNH	-	○	-	○	有線
定置式 家庭用蓄電 システム	東芝 ライテック 株式会社	2014 2015 2016 2017	ENG-B4425A2-Nシリーズ(4.4kWh)、ENG-B6630A2-Nシリーズ(6.6kWh) ENG-B7430A4-Nシリーズ(7.4kWh) 計 3 モデル ENG-B7430A5-Nシリーズ(7.4kWh)	-	○	-	○	有線
スマート 電力量 メーター	-	-	SMA認証取得済みのスマート電力量メーターが対象となります。	-	○	-	-	無線

■ガス機器（1 / 5）

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
ガス給湯器	大阪ガス株式会社	2016	<p>エコネットライト対応 リモコンセット 238-R324,326,328 238-R325,327,329 (インターホンタイプ)</p> <p>※上記リモコンが以下の大阪ガス株式会社製ガス給湯器と接続可能です。 235-R311～R317 235-R321～R327 235-R331～R337 235-R341～R347 235-R350～R357 235-R360～R367 235-R370～R377 235-R380～R387</p> <p>※リモコンの運転スイッチが「切」の時は、備え付けのリモコンからふろ自動湯はり操作した場合と同様に、光BOX+からのふろ自動湯はり操作も受け付けません。運転スイッチを「入」にしてから光BOX+からふろ自動湯はり操作を行ってください。 ※誤操作防止用のロック機能のある床暖房リモコンでは、機種によりロック中でも光BOX+からの操作ができ、リモコンのロックが解除される場合があります。 ※遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p>	○	○	○	○	無線

■ガス機器 (2 / 5)

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
ガス給湯器 (エコジョーズ等)	株式会社ノーリツ	2012 2013 2014 2016 2017	GT-C2462シリーズ GT-C2062シリーズ GT-C1662シリーズ GT-C(CP/CV)2452シリーズ GT-C(CP/CV)2052シリーズ GT-C(CP/CV)1652シリーズ GTH-C(CP/CV)2451シリーズ (FT4216ARSシリーズ) GTH-C(CP/CV)2450シリーズ (FT4216ARSシリーズ) GTH-C(CP/CV)1650シリーズ (FT2816ARSシリーズ) GTH-C2449シリーズ (FT4214KRS/FT4216KRSシリーズ) GTH-C2049シリーズ (FT3514KRS/FT3516KRSシリーズ) SH-GT(H)C2400A(D)シリーズ SH-GT(H)C2410A(D)シリーズ ※接続には別売品のエコネットライトアダプタ「EL-1-G」が必要です。 ※給湯器のリモコンはエネルギー対応リモコンをご確認ください。 ※光BOX+での給湯器自動設定操作は給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ行えます。 「運転OFF」の場合は給湯器リモコンで「運転ON」の状態にしてお使いください。 ※遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 ※誤操作防止用のロック機能のある床暖房リモコンでは、機種によりロック中でも光BOX+からの操作ができ、リモコンのロックが解除される場合があります。 ※誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でも光BOX+からの操作ができます。	○	○	○	○	有線

■ガス機器 (3 / 5)

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
ガス給湯器 (エコジョーズ等)	パーパス株式会社	2014	<p>熱源機GHシリーズ</p> <p>GH-HD2400ZWH3、GH-HD2400ZTH3、GH-HD2400ZYH3、GH-HD2400ZUH3、GH-HD2400AWH3、GH-HD2400ATH3、GH-HD2400AYH3、GH-HD2400AUH3 XT4214ARSAW3P、XT4214ARS2AW3P、XT4214ARS4AW3P、XT4214ARS9AW3P、XT4214ARSSW3P、XT4214ARS2SW3P、XT4214ARS4SW3P、XT4214ARS9SW3P GH-H2400ZW、GH-H2400ZWH6、GH-H2400ZTH6、GH-H2400ZBH6、GH-H2400ZUH6、GH-H2400ZTFH6、GH-H2400AW、GH-H2400AWH6、GH-H2400ATH6、GH-H2400ABH6、GH-H2400AUH6、GH-H2400ATFH6 XT4214ARSAW6C、XT4214ARS4AW6C、XT4214ARS8AW6C、XT4214ARS9AW6C、XT4214ARS0AW6C、XT4214ARSSW6C、XT4214ARS4SW6C、XT4214ARS8SW6C、XT4214ARS9SW6C、XT4214ARS0SW6C GH-H2400ZWTH3、GH-H2400ZTTH3、GH-H2400ZYTH3、GH-H2400ZUTH3、GH-H2400AWTH3、GH-H2400ATTH3、GH-H2400AYTH3、GH-H2400AUTH3 XT4214ARSAW3C、XT4214ARS2AW3C、XT4214ARS4AW3C、XT4214ARS9AW3C、XT4214ARSSW3C、XT4214ARS2SW3C、XT4214ARS4SW3C、XT4214ARS9SW3C GH-H1600ZWH3-1、GH-H1600ZTH3-1、GH-H1600ZBH3-1、GH-H1600ZUH3-1、GH-H1600ZTFH3-1、GH-H1600AWH3-1、GH-H1600ATH3-1、GH-H1600ABH3-1、GH-H1600AUH3-1、GH-H1600ATFH3-1 XT2814ARSAW3C、XT2814ARS4AW3C、XT2814ARS8AW3C、XT2814ARS9AW3C、XT2814ARS0AW3C XT2814ARSSW3C、XT2814ARS4SW3C、XT2814ARS8SW3C、XT2814ARS9SW3C、XT2814ARS0SW3C</p> <p>※接続には別売品のエコネットライトアダプター (ELA-01) が必要です。 ※光BOX+での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。</p>	○	○	○	○	有線

■ガス機器 (4 / 5)

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
ガス給湯器 (エコジョーズ等)	パーパス株式会社	2016	<p>熱源機GHシリーズ</p> <p>GH-HD240ZWH6、GH-HD240ZTH6、GH-HD240ZYH6、GH-HD240ZUH6、GH-HD240ZBH6、GH-HD240ZTFH6、GH-HD240AWH6、GH-HD240ATH6、GH-HD240AYH6、GH-HD240AUH6、GH-HD240ABH6、GH-HD240ATFH6</p> <p>XT4216ARSAW6P、XT4216ARS2AW6P、XT4216ARS4AW6P、XT4216ARS8AW6P、XT4216ARS9AW6P、XT4216ARS0AW6P</p> <p>XT4216ARSSW6P、XT4216ARS2SW6P、XT4216ARS4SW6P、XT4216ARS8SW6P、XT4216ARS9SW6P、XT4216ARS0SW6P</p> <p>GH-H240ZWH6、GH-H240ZTH6、GH-H240ZYH6、GH-H240ZUH6、GH-H240ZBH6、GH-H240ZTFH6、GH-H240ZWH3、GH-H240ZTH3、GH-H240ZYH3、GH-H240ZUH3、GH-H240ZBH3、GH-H240ZTFH3、GH-H240ZW</p> <p>GH-H240AWH6、GH-H240ATH6、GH-H240AYH6、GH-H240AUH6、GH-H240ABH6、GH-H240ATFH6、GH-H240AWH3、GH-H240ATH3、GH-H240AYH3、GH-H240AUH3、GH-H240ABH3、GH-H240ATFH3、GH-H240AW</p> <p>XT4216ARSAW6C、XT4216ARS2AW6C、XT4216ARS4AW6C、XT4216ARS8AW6C、XT4216ARS9AW6C、XT4216ARS0AW6C</p> <p>XT4216ARSAW3C、XT4216ARS2AW3C、XT4216ARS4AW3C、XT4216ARS8AW3C、XT4216ARS9AW3C、XT4216ARS0AW3C</p> <p>XT4216ARSAWC</p> <p>XT4216ARSSW6C、XT4216ARS2SW6C、XT4216ARS4SW6C、XT4216ARS8SW6C、XT4216ARS9SW6C、XT4216ARS0SW6C</p> <p>XT4216ARSSW3C、XT4216ARS2SW3C、XT4216ARS4SW3C、XT4216ARS8SW3C、XT4216ARS9SW3C、XT4216ARS0SW3C</p> <p>XT4216ARSSWC</p> <p>※接続には別売品のエコネットライトアダプター (ELA-01) が必要です。 ※光BOX+での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。</p>	○	○	○	○	有線

■ガス機器 (5 / 5)

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
ガス 給湯器 (エコ ジョーズ等)	リンナイ 株式会社	2016	<p>台所用リモコン MC-302、MC-301シリーズ 対応熱源機</p> <p>※以下のリンナイ株式会社製ガス給湯器が（2016年度発売）上記リモコンと接続可能です RUFH-E(P)2406シリーズ（HT4215ARSシリーズ） RUFH-E(P)2405(A)シリーズ（HT4214BRSシリーズ） RVD-E2405(A)シリーズ（HT-4216KRSシリーズ） RUFH-A2400シリーズ（HT4216ARSシリーズ） RHBH-RJ242AW(E) シリーズ、RHBH-RJ245(E)シリーズ、 RHBH-R245(E)シリーズ、RHBD-R245AW2-1(E) RUF-E2405(A)シリーズ、RUF-K245(A)シリーズ、RUF-K2405(A)シリーズ、RFS-E2405(A)シリーズ、 RUF-A2405(A) シリーズ、RUF-245(A)シリーズ、RHBF-RJ245AW(E)、RHBF-R245AW(E)</p> <p>※光BOX+での給湯器自動設定操作につきましては、リモコンの電源が「ON」の時のみ利用可能です。 「OFF」の時は、リモコンの電源をONにしてお使い下さい。 ※遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p>	○	○	○	○	無線
		2017	<p>台所用リモコン MC-302、MC-301シリーズ 対応熱源機</p> <p>※以下のリンナイ株式会社製ガス給湯器（2017年度発売）が上記リモコンと接続可能です （HT4215BRSシリーズ） （HT2814CRSシリーズ） （HT4216BRSシリーズ） RUFH-SE2406シリーズ（HT4217LRSCシリーズ）</p> <p>※光BOX+での給湯器自動設定操作につきましては、リモコンの電源が「ON」の時のみ利用可能です。 「OFF」の時は、リモコンの電源をONにしてお使い下さい。 ※遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p>	○	○	○	○	無線

※ 上記の接続検証内容については、2017年5月31日時点のものです。光BOX+、接続機器家電の更新等により、内容が変更となる可能性があります。

※ 上記機器と光BOX+の接続については、無線LANルーターの仕様、接続環境等により接続が確立できないことがあります。

※ 接続に際しては、上記の他に機器等が必要となる場合がございます。

※ 接続機器によって、電源のオン・オフ、温度の設定等可能な制御は異なります。（遠隔に関しても同様です）

※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です。